

# Textura Light Stand Assembly


## Structure du support Textura Light

## Textura Light Ständer – Baugruppe

1. Mount a leg to each side of the stand then mount the positioning plate.
2. Tighten the nut using a 10mm Wrench until flush.

1. Montez un pied de chaque côté du support puis montez la plaque de positionnement.
2. Serrez l'écrou à l'aide d'une clé de 10 mm jusqu'à ce qu'il affleure.

1. Montieren Sie ein Bein an jeder Seite des Ständers und montieren Sie dann die Positionierungsplatte.
2. Ziehen Sie die Mutter mit einem 10-mm-Schraubenschlüssel fest, bis sie bündig ist.



If you have a problem, question, or request, call your local customer service representative at +32 89 32 31 30, email us at [EMESupport@polyvision.com](mailto:EMESupport@polyvision.com) or visit our website at [www.polyvision.com](http://www.polyvision.com)

Si vous avez un problème, une question ou une demande, appelez votre représentant du service à la clientèle local au +32 89 32 32 31 30, envoyez-nous un e-mail à [EMESupport@polyvision.com](mailto:EMESupport@polyvision.com) ou visitez notre site Web sur [www.polyvision.com](http://www.polyvision.com)

Sollten Sie Probleme, Fragen oder Anfragen haben, rufen Sie bitte Ihren Kundendienstmitarbeiter vor Ort unter +32 89 32 31 30 an, schicken Sie eine E-Mail an [EMESupport@polyvision.com](mailto:EMESupport@polyvision.com)